



TWHEELS



Contenuto

- 03 Istruzioni di sicurezza
- 04 Elenco delle parti
- 06 Istruzioni di montaggio
- 10 Serbatoio dell'acqua pieno/svuotato
- 11 Riscaldamento e defaticamento
- 12 Istruzioni per l'uso del computer
- 14 Inserimento/sostituzione delle batterie
- 14 Uso della fascia toracica
- 15 Utilizzo delle app FitShow e Kinomap
- 18 Istruzioni per gli esercizi
- 18 Risoluzione dei problemi
- 19 Condizioni di garanzia




ATTENZIONE

Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, questo manuale deve essere letto e compreso completamente prima dell'uso! Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, in conformità alle istruzioni contenute in questo manuale. Legga attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Collegli l'apparecchio e conservi il cavo per un uso futuro.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Il livello di sicurezza dell'unità può essere mantenuto soltanto se viene controllato regolarmente per verificare la presenza di danni e usura viene esaminato.
- Se si cede questa unità o la si trasferisce da un'altra persona ad usarlo, assicurarsi che la persona sia conosce il contenuto di queste istruzioni per l'uso.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato da una sola persona alla volta essere utilizzato per l'allenamento. La capacità di carico massima di questo dispositivo di allenamento è di 180 kg.
- Prima del primo utilizzo e poi anche del controllo successivamente, ad intervalli regolari, tutte le viti, i bulloni e altri collegamenti per verificarne la tenuta.
- Rimuovere tutti gli oggetti appuntiti dal ambiente dell'unità prima di iniziare l'esercizio.
- Allenarsi con l'unità solo quando è perfettamente funzionante funziona.
- I componenti difettosi devono essere sostituiti immediatamente e/o il L'unità non deve essere utilizzata finché non è stata riparata.
- I genitori e gli altri tutori devono essere a conoscenza della vostra essere consapevoli della loro responsabilità, in quanto, a causa della naturale La giocosità dei bambini e la loro voglia di sperimentare Sono prevedibili situazioni per le quali i dispositivi di training non sono sono costruiti.
- Se si lascia che i bambini si allenino sul dispositivo, si deve il loro sviluppo mentale e fisico e, soprattutto, il loro tenere conto del loro temperamento. Dovreste lasciare che i bambini supervisionare, se necessario, e, soprattutto, assicurare la corretta l'uso dell'apparecchio. Come giocattoli, il L'attrezzatura per l'allenamento non è adatta in nessun caso.
- Durante la messa in funzione dell'apparecchio, assicurarsi che non vi siano in direzione di uno spazio libero sufficiente.
- Si tenga presente che un addestramento scorretto ed eccessivo può portare a può mettere in pericolo la salute.
- Si prega di notare che le leve e le altre I meccanismi di regolazione non entrano nell'intervallo di movimento che si sporgono durante l'esercizio e disturbano il processo.
- Quando si configura l'unità, accertarsi che siano soddisfatte le seguenti condizioni l'unità è stabile e qualsiasi irregolarità del pavimento viene compensata II.
- Indossare sempre indumenti e scarpe da allenamento adatti a sono adatti a un programma di fitness, se si è sulla macchina treno. L'abbigliamento deve essere tale da non vengano danneggiati a causa della loro forma (ad esempio la lunghezza) durante la formazione può bloccarsi da qualche parte. Le scarpe devono essere scelti in base all'attrezzatura per l'allenamento in pratica forniscono al piede una presa salda e una hanno una suola antiscivolo.
- Fondamentalmente, prima di iniziare una sessione di allenamento, è necessario Consultate il vostro medico. Potrà darvi informazioni concrete scegliere l'intensità di carico più adatta a voi e vi darà consigli sull'allenamento e sull'alimentazione.
- Posizionare l'unità in un luogo asciutto e piatto e proteggerlo dall'umidità. A condizione che si utilizzi il Il sito di installazione deve essere particolarmente protetto da Se volete proteggere la vostra proprietà da posizionare sotto l'unità una base adeguata e antiscivolo.
- In generale, le attrezzature sportive non sono giocattoli. Essi Pertanto, possono essere utilizzati solo per lo scopo per cui sono stati concepiti e da persona adeguatamente informate o istruite essere utilizzato.
- Se si avvertono vertigini, nausea, dolori al petto o Se si riscontrano altri sintomi anomali, interrompere interrompere immediatamente l'allenamento e consultare il medico.
- Persone come i bambini. Invalidi e disabili utilizzare l'apparecchio solo in presenza di un'altra persona che abbia può fornire assistenza e guida.
- Assicuratevi che voi e le altre persone siate consapevoli l'uno dell'altro. Non entrare mai con nessuna parte del corpo nella zona di parti mobili.
- Quando si regolano le parti regolabili, tenere presente quanto segue la posizione corretta o la posizione contrassegnata, massima Posizione di impostazione.




NOTA


L'elettrodomestico viene fornito in 2 scatole - si prega di controllare l'etichetta Verifichi che l'elettrodomestico sia completo. Se manca un componente, contatti il servizio clienti.

Pedana


1 pezzo

**Poggiapiedi**

2 pezzi

**Distanziale posteriore**

1 pezzo

**Rotaie**


2 pezzi

**Viti A**

8 pezzi

**Viti B**

4 pezzi

**Viti C**

2 pezzi

**Tappo**

2 pezzi

**Chiave esagonale**

1 pezzo

**Sedile**


1 pezzo

**Pompa a sifone**

1 pezzo

**Rulli**


2 pezzi

**Serbatoio dell'acqua**

2 pezzi

1


Si consiglia di assemblare l'unità in due per evitare danni e lesioni. Collegare il distanziatore posteriore e le guide con 4 viti di tipo B come illustrato.



2


Posizionare il sedile sulle guide come indicato nel disegno.

Assicurarsi che i rulli più grandi montati verticalmente (i rulli di carico) poggino sulla parte superiore delle guide di alluminio e che i rulli più piccoli montati orizzontalmente (i rulli di carico) poggino sulla parte inferiore delle guide di alluminio. Tra le rotaie scorrono dei rulli (i rulli di guida).



3


Posizionare il serbatoio dell'acqua tra i binari come indicato e fissarlo con le viti A.




4

La pedana viene montata tra le guide – portare il Entrambi i fori superiori sono allineati con i fori del serbatoio. e poi fissare la pedana con le viti A. Le due l tappi vengono quindi fissati con le viti C, come illustrato.

In caso di problemi con il corretto allineamento delle singole parti, Allentare leggermente tutti i collegamenti esistenti e regolare le parti. Quindi rimontare tutte le parti con un accoppiamento forzato.




5



Premere il pulsante A e inserire i poggiapiedi sotto la copertura del poggiapiedi B. Lasciare rilasciare nuovamente il pulsante per bloccare i poggiapiedi. È possibile modificare la posizione di poggiapiedi in base alle proprie esigenze individuali, in modo da poter utilizzare il I piedi offrono un supporto ottimale.

6


Fissare i due rulli all'esterno delle guide (contrassegnato con Rail nel disegno).




7



Collocare l'unità in posizione verticale. Posizionare il Far passare correttamente il nastro su tutti i rulli di guida e riagganciarlo. l'anello nel gancio della corda elastica.



Bungee




Cinghia di ritrazione

FALSO

cintura posizionata

CORRETTO

cintura posizionata

**IMPORTANTE**

Il nastro deve essere posizionato correttamente sui rulli di guida!

Prima dell'uso, verificare che tutte le viti e i dadi siano serrati!




Fig. A




Fig. B




Fig. C

Fig. A) Aprire il serbatoio e chiudere la valvola della pompa a sifone in senso orario. Utilizzare una fonte d'acqua più alta del serbatoio.


Osservare la **fig. B)** per il riempimento e la **fig. C)** per lo svuotamento del serbatoio. Premere la pompa 4 o 5 volte finché l'acqua non scorre correttamente. Ruotare quindi la valvola in senso antiorario in modo che l'aria entri nuovamente nella pompa a sifone.

LA CORRETTA QUANTITÀ DI RIEMPIMENTO

Sul lato del serbatoio si trova una scala di riempimento. Il serbatoio può essere riempito fino a un massimo di 19 punti. Il serbatoio non deve essere riempito eccessivamente per non causare danni e potrebbe comportare la perdita della garanzia. Si consiglia di riempire con acqua fino alla tacca 17. Note:

- Cambiare regolarmente l'acqua per evitare l'infestazione batterica prevenire.
- Se la qualità dell'acqua locale è dubbia, utilizzare acqua distillata
- Se si intende utilizzare le pastiglie per la purificazione dell'acqua, si consiglia di utilizzare esclusivamente Acqua di rubinetto

NON	19	SUPERARE
	18	
	17	
	16	
	15	
	14	
	13	



Un programma di allenamento efficace consiste in una fase di riscaldamento, una fase di allenamento e una fase di raffreddamento. La frequenza di allenamento per i principianti dovrebbe essere di 2 o 3 volte al giorno, sempre con almeno una pausa tra le sessioni di allenamento. Dopo qualche mese, la frequenza può essere aumentata a 4-5 volte alla settimana.

RISCALDAMENTO


Il riscaldamento migliora il flusso sanguigno e aiuta i muscoli a lavorare correttamente. Il riscaldamento riduce il rischio di crampi o lesioni muscolari. Si consigliano alcuni esercizi di stretching, come descritto di seguito. Ogni allungamento deve essere mantenuto per circa 30 secondi, senza applicare forza o troppa pressione; se sente dolore, si fermi immediatamente! Gli esercizi di riscaldamento possono anche includere camminate, jogging. Saltare i jack, fare esercizi con la corda o la corsa sul posto.

STRETCHING


I muscoli possono essere allungati più facilmente quando sono caldi. Questo riduce il rischio di lesioni.

Ricordate di consultare sempre prima il vostro medico, prima di iniziare un programma di allenamento.

Curve laterali



Piegamenti in avanti



Stiramento del polpaccio

Coscia All'interno




COOL-DOWN (RAFFREDDAMENTO)

Questa fase è stata progettata per migliorare il sistema cardiovascolare e rilassare nuovamente i muscoli. Ad esempio, si può ridurre il ritmo e allenarsi per altri 5 minuti. Poi si devono ripetere gli esercizi di stretching della fase di riscaldamento. Si prega di ricordare che non deve usare la forza o esercitare una pressione eccessiva durante lo stretching.



Coscia



SIGNIFICATO DELLE TASTIERE

MODO Selezione della funzione o del valore. Premere il pulsante insieme a UP per circa. Tenere premuto per 2 secondi per cambiare l'unità di misura della distanza (metri o miglia).

SU Aumenta i valori delle funzioni durante l'immissione delle specifiche di formazione.

RESET Premere il pulsante per azzerare i valori predefiniti, scorrere indietro nella selezione delle funzioni o tornare alla modalità standby. Tenendo premuto il pulsante per circa 3 secondi, tutti i valori vengono azzerati e il computer si reinizializza.

RECUPERO Premere questo pulsante per impostare il cuore avviare la misurazione del tasso di recupero.

INIZIO/STOP Inizia o termina una sessione di allenamento.

BLU-DENTE Attiva la funzione Bluetooth o spento.

INTERVALLO PERSONALIZZATO Passa alla modalità di allenamento INTERVALL. con le specifiche individuali. Queste devono poi essere inserite nel computer essere utilizzato.

Il computer ha una funzione di accensione e spegnimento automatico che lo accende e lo spegne quando l'utente si muove o preme il pulsante. L'unità può essere accesa premendo un pulsante o spegnersi automaticamente dopo circa 4 minuti senza alcun segnale.

I VALORI FUNZIONALI

TEMPO (TIME) Visualizza il tempo di allenamento (max. 99 minuti)

DISTANZA (DISTANZ) Indica la distanza percorsa (vogata) dall'utente distanza (max. 9999 km o miglia).

CALORIE (CALORIE) Visualizza le calorie bruciate (massimo 9990 kcal). I valori di consumo calorico determinati e visualizzati da questo computer sono intesi solo come guida per una persona di altezza media con resistenza media. Il dispendio calorico si basa sull'impostazione attuale dello stand e può discostarsi in modo significativo dal dispendio calorico effettivo (medico).

STROKE SPM Visualizza i colpi di voga al minuto (frequenza dei colpi) (max. 999). Mostra il numero di colpi di voga (strokes) nella modalità di addestramento corrente su (massimo 9999).

TOTAL STROKS Visualizza il numero totale di colpi di voga (Total Strokes) con l'unità (max. 9999). Dopo un azzeramento (reinizializzazione del computer) o un batte il numero totale di persone che hanno cambiato impostato su zero.

IMPULSO (SENZA IMPULSO QUOTE) Mostra la frequenza del polso attuale (visualizzazione del valore di da 30 a 230 battiti al minuto). L'uso di una fascia toracica compatibile è un prerequisito per l'utilizzo di questa funzione. Se non viene ricevuto alcun segnale di battito, appare la dicitura P.

INIZIO RAPIDO

Iniziare ad allenarsi. Il computer si accende automaticamente in modalità manuale e visualizza tutti i valori delle funzioni rilevanti. Per un pausa, premere START/STOP (sul display appare STOP). Quando per continuare l'allenamento, premere nuovamente START/STOP.

SELEZIONE DI UNO MODALITÀ DI INSEGNAMENTO

Per accendere il computer, basta premere il pulsante MODE. Premere il pulsante UP per selezionare una delle tre modalità di allenamento. Modalità MANUALE (manuale, come descritto sopra), modalità INTERVALLO (intervallo) o selezionare la modalità TARGET (allenamento con oblio del bersaglio). Poi preme di nuovo MODE per iniziare ad allenarsi in questa modalità.

RECUPERO (CUORE TASSI DI RECUPERO MISURA)

Con questa funzione speciale è possibile determinare la frequenza di recupero cardiaco dopo una sessione di allenamento, che è un indicatore per lo sport. Le condizioni fisiche e mentali del tirocinante. è il più importante. Quanto migliore è la frequenza di recupero del cuore (cioè quanto più velocemente la frequenza cardiaca torna alla normalità), tanto più l'atleta è "in forma". Dopo aver completato l'allenamento, tenere la fascia toracica compatibile. Ora premere il pulsante RECUPERO. Leggere per 60 secondi mentre il computer misura continuamente le pulsazioni. Al termine del tempo, la frequenza cardiaca nominale verrà visualizzata sul computer con una scala da 1,0 F1 a 6,0 F6, dove F1 è molto buona e F6 = insufficiente. Migliorate la vostra frequenza fino a F1 esercitandovi regolarmente!

INTERVALLO

Il dispositivo offre 3 diversi intervalli di allenamento modalità di funzionamento. Dopo aver confermato INTERVALLO con MODE, è possibile scegliere tra 10/20, 20/10 o Personalizzato. C'è anche un pulsante aggiuntivo per il programma di intervalli personalizzato, in modo da poter raggiungere questa selezione più rapidamente.

10/20 Qui si allenano 8 serie da 10 secondi di allenamento (tempo di voga) e 20 secondi di riposo.

20/10 Qui si allenano 8 serie da 20 secondi di allenamento (tempo di voga) e 10 secondi di riposo.

PERSON-ALIZZATO Qui si specificano i giri e i rispettivi tempi di allenamento e di pausa per giro. Impostare i valori di conseguenza con UP e MODE.

Dopo aver selezionato la modalità corrispondente e aver premuto MODE, il computer visualizza READY e conta alla rovescia 3 secondi fino all'inizio dell'allenamento. Quindi inizia l'allenamento a intervalli. Durante i tempi di pausa, il computer emette un segnale acustico ogni secondo e appare REST xx/xx. Durante i tempi di allenamento, appare WORK xx/xx. Al termine dell'allenamento, appare STOP e il computer emette 3 segnali acustici. Per uscire dalla rispettiva modalità, premere START/STOP e poi RESET. In questo modo si passa alla modalità standby. Premere ora MODE per poter selezionare nuovamente una modalità di allenamento con UP.

OBIETTIVO

In questa modalità è possibile inserire un target. Premere MODE per confermare la selezione della modalità, quindi premere UP per selezionare qualsiasi valore della funzione (è possibile selezionare un solo valore alla volta per un target).

Premere MODE e inserire il valore desiderato con UP e MODE. Il valore impostato deve essere raggiunto nell'allenamento successivo (viene eseguito un conto alla rovescia per tempo, distanza, calorie e colpi di voga):

Se il valore è 0, l'allenamento è terminato. Se è stata impostata una frequenza cardiaca (possibile solo se si utilizza una fascia toracica), il computer emette un segnale acustico ogni secondo se si supera il valore di frequenza cardiaca impostato durante l'allenamento.

Al termine dell'addestramento, appare STOP e il computer emette 3 segnali acustici. Per uscire dalla modalità precedente, premere START/STOP e poi RESET. In questo modo si passa alla modalità standby. Premere ora MODE per poter selezionare nuovamente una modalità di allenamento con UP.

INSERIMENTO/SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Il computer richiede 4 batterie AA da 1,5V. Inserirle nel vano batterie sul retro del computer. Se il display si oscura o diventa intermittente, sostituire tutte le batterie.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

Le batterie non devono essere gettate nei rifiuti domestici. Come consumatore, è tenuto per legge a restituire le batterie usate. Può consegnare le vecchie batterie presso i punti di raccolta pubblici del suo comune o presso i punti vendita di batterie del tipo in questione.

UTILIZZO DI UNA FASCIA TORACICA

Il computer è dotato di un ricevitore integrato per la trasmissione wireless della frequenza cardiaca, mediante una fascia toracica opzionale (frequenza: 5,3 kHz, non incluso nella fornitura). Gamma consigliata: 100-150 cm.

Se si desidera monitorare la frequenza cardiaca attraverso la fascia toracica, è possibile farlo. Procedere come segue:

1. Assicurarsi di utilizzare la batteria corretta (a bottone). Tipo CR-2032, 3V) inserita nella fascia toracica (trasmettitore). Sostituzione della batteria: Rimuovere (se necessario con l'aiuto di una moneta di fortuna) il coperchio sul retro del trasmettitore. Rimuovere la batteria e inserire la nuova batteria con il segno più (+) rivolto verso l'alto. Assicurarsi che l'anello di tenuta sia posizionato correttamente. A questo punto rimettere il coperchio.
2. Inumidire leggermente gli elettrodi sul retro del trasmettitore! Questo aumenta la sensibilità del contatto e consente una migliore trasmissione radio al ricevitore.
3. Indossare la fascia toracica in modo che gli elettrodi all'interno siano direttamente contro il petto. È possibile regolare la fascia toracica a una larghezza confortevole utilizzando l'elastico. Tuttavia, gli elettrodi devono essere a contatto con il petto per poter misurare la frequenza del polso.
4. La fascia toracica da 5,3 kHz comunica con il ricevitore integrato nel computer. Può essere necessario fino a un minuto prima che venga trasmessa e visualizzata la frequenza cardiaca corretta.

AVVISO DI SICUREZZA

Se si porta un pacemaker, non utilizzare la fascia toracica prima di aver consultato il produttore del pacemaker e/o il proprio medico.

UTILIZZO DELLE APP FITSHOW E KINOMAP

Il computer può essere collegato via Bluetooth® per comunicare con l'App FitShow o Kinomap.

1. FITSHOW

Attivare Bluetooth® sul dispositivo mobile, scaricare l'applicazione e installarla sul dispositivo iOS o Android. È possibile trovarla tramite la funzione di ricerca delle app sul dispositivo. Dopo l'installazione, è possibile avviare l'app sul dispositivo mobile.

Per poter registrare i dati di allenamento, è necessario registrarsi nell'app. Tuttavia, il semplice allenamento senza registrazione permanente dei dati è possibile anche senza registrazione.

Per avviare una sessione di allenamento con l'app, è necessario prima attivare la funzione Bluetooth® del computer del dispositivo (premere il pulsante Bluetooth) – il simbolo Bluetooth® appare sul display.

Se non è registrato, inserisca queste informazioni se necessario:




Clicchi su Continuare per confermare. Ora può iniziare l'allenamento e i dati corrispondenti saranno visualizzati nell'applicazione (vedere l'illustrazione alla pagina successiva), mentre sul computer del dispositivo viene visualizzato solo il simbolo Bluetooth®.

Se non riesce a trovare il training computer sul dispositivo, verifichi che la funzione Bluetooth® sia attivata sia sul computer che sul dispositivo mobile.



Nell'app,
toccare
Sport e
Indoor



Toccare
Avvio

DURANTE LA VISUALIZZAZIONE DELL'APPLICAZIONE

Se si desidera interrompere l'allenamento, toccare e tenere premuto il pulsante rosso STOP nell'app.

STOP-
Pulsante





2. KINOMAP

L'applicazione gratuita Kinomap vi aiuta a fare un allenamento potente, deo divertente! Scegliete uno dei video di Kinomap e iniziate. La vostra posizione è sempre indicata sulla mappa. Scaricate l'app Kinomap dall'App Store o dal Play Store (basta scansionare il codice QR) o cercate Kinomap.




Installare e aprire l'applicazione e accedere o registrarsi. Attivare il Bluetooth®. Aggiungere il dispositivo di allenamento come segue:





1.




2.



3. Macchina per il rowing →





4. TWHEELS



5. Toccare

Ora può selezionare un percorso di formazione (a seconda del tipo di account, potrebbero essere disponibili solo alcuni percorsi gratuiti). Clicchi su Inizia



IL MOVIMENTO DEL CANOTTAGGIO

Si sieda sul sedile e regoli il sedile in posizione molto avanzata (ginocchia piegate) con i piedi sui poggipiedi. Afferrare la maniglia centrale dall'alto. Assicurarsi che il sedile sia dritto (mantenere la schiena dritta). Iniziare lentamente ad allungare le gambe e quando sono già leggermente estese, spostare le braccia afferrando le maniglie all'indietro fino a quando le gambe sono quasi completamente estese (non estenderle completamente, tenerle leggermente piegate!). A questo punto, tirare nuovamente in avanti la maniglia centrale e pieghi le gambe per tornare alla posizione iniziale.



FREQUENZA DI ALLENAMENTO

Iniziare con 5 minuti di esercizio al giorno per due volte alla settimana. Dopo qualche settimana aumentate costantemente la frequenza e la durata. Come utente avanzato, è possibile allenarsi da 3 a 4 volte alla settimana per 30-45 minuti per giorno di allenamento.

Attenzione: Consultare il medico prima di iniziare qualsiasi attività fisica e interromperla immediatamente in caso di vertigini o malessere.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema: l'acqua cambia la colore o diventa torbido.

Problema: la cintura non rimane allacciata i ruoli.

Soluzione: Non inserire l'apparecchio direttamente nel Sole. Utilizzare acqua distillata.

Possibile motivo: Luce solare diretta o scarsa qualità dell'immagine. Qualità dell'acqua.

Soluzione: riposizionare la cinghia e riga nel modo corretto.

Possibile motivo: Remare con troppa o poca forza.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Garantiamo le nostre apparecchiature alle seguenti condizioni:

1. Se i danni o i difetti dell'apparecchio sono chiaramente dovuti a un difetto di fabbricazione, li ripareremo alle seguenti condizioni (punti 2-5), purché ci vengano segnalati immediatamente al momento della scoperta ed entro 24 mesi dalla consegna all'utente finale. La garanzia non copre le parti fragili come il vetro o la plastica. Non sono coperti dalla garanzia: piccole deviazioni dalle condizioni nominali che hanno un effetto minimo sul valore e sull'utilizzabilità del dispositivo; danni dovuti a effetti chimici ed elettrochimici; penetrazione di acqua e, in generale, danni dovuti a cause di forza maggiore.
2. Durante il periodo di garanzia, ripareremo gratuitamente le parti difettose o sostituiremo quelle non difettose, a seconda dei casi. Il costo dei materiali e delle ore di manodopera sarà a nostro carico. Le riparazioni non possono essere richieste nel luogo di installazione. È necessario presentare la prova d'acquisto con la data di acquisto e/o la data di consegna. Le parti sostituite sono di nostra proprietà.
3. Il diritto alla garanzia decade se le riparazioni o gli interventi vengono eseguiti da persone non autorizzate da noi o se i nostri apparecchi sono dotati di parti supplementari o accessori non abbinati ai nostri apparecchi. Inoltre, se l'unità viene danneggiata dall'influenza di un'alta temperatura o danni causati dall'uso improprio del prodotto.
4. I servizi di garanzia non estende il periodo di garanzia né lo ripara per un nuovo periodo di garanzia.
5. Il cliente ha diritto a eventuali danni, ma non sarà responsabile per essi nella misura in cui non siano obbligatori per legge.
6. Le condizioni della nostra garanzia sono i prerequisiti e la portata dei nostri termini e condizioni. I termini e le condizioni degli obblighi di garanzia del venditore rimangono invariati.
8. I diritti di garanzia vengono invalidati se utilizzati in luoghi come palestre, centri di riabilitazione e alberghi. Sebbene la maggior parte delle nostre apparecchiature sia di qualità adatta all'uso professionale, questo richiede un accordo congiunto separato.



NOTE SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Al termine della sua vita utile, questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il logo sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso o sulla confezione lo indica. Secondo il logo, i materiali possono essere riciclati. Riutilizzando, riciclando o recuperando in altro modo i suoi vecchi apparecchi elettrici, dà un contributo importante alla tutela dell'ambiente.

Per i pezzi di ricambio, contattare il seguente indirizzo e-mail: info@twheels.ch Il servizio è fornito da: TWHEELS GmbH, Dorfstrasse 49, 8873 Amdon, Schwoiz



Vendite e assistenza attraverso

TWHEELS GmbH
Dorfstrasse 49
8873 Amden
Svizzera